



Kuva 1.

SLO-10




Kuva 2.



Kuva 3.

SLO-10  
+  
SLO-DUAL



### **SLO-DUAL Kaksoispainikkeet SLO-10 ohjaimen LC-sarja**

Kaksoispainikkeilla varustetulla SLO-10 ohjaimella voit ohjata erikseen kahta vastaanotinta.

#### **ASENNUS:**

- Irroita yksiosainen painike ruuvimeisseliä apuna käyttäen (kuva 1).
- Aseta SLO-DUAL kaksoispainikkeet yksiosaisen painikkeen tilalle (kuva 2).
- Linkitä painikkeet haluamiisi vastaanottimiin (kuva 3). Seuraa SLO-10:n ja ohjaamasi vastaanottimen käyttöohjeita.